联想魔盘 T108 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

V1.0

目录

- 1 产品介绍
- 2 产品规格性能参数
- 3 系统要求
- 4 安装手册

Win98/SE 操作系统

WinMe/2000/XP 操作系统

- 5 产品使用说明
- 6 工具软件使用说明

附录 技术规范

一、产品介绍

联想魔盘是一种采用 Flash 芯片为存储介质,通过 USB 接口与计算机交换数据的新一代可移动存储盘。和传统的存储盘不一样的是, 联想魔盘存储容量大、体积小、重量轻、数据保存期长而且安全。联想魔盘是一种无驱动器,即插即用的电子存储盘,便于携带,耐高低温,抗震性能强,防磁防潮,是移动办公及文件交换的理想存储产品。

二、产品规格性能参数

接口方式: Universal Serial Bus 1.0/1.1 (USB 1.0/1.1)

供电电源: 由 USB 接口直接供电,不需外接电源。

传输速率: 写入: 600KB/秒 读出: 800KB/秒(实际速率与计算机配置有关)

操作系统: Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 、Mac ®OS 8.6 及以上版本、Linux 2.4.0 及以上版本

容量: 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB(实际容量以产品具体型号为准)

LED指示灯: LED指示灯亮,表示已经连接,并处于等待读写状态。

LED指示灯闪烁,表示正在进行读写数据。

LED指示灯灭,表示计算机处于休眠状态,可以安全从系统中拔出。

尺寸: 长×宽×高: 64mm×22mm×10mm

重量: 15g

启动功能:在主板支持 USB-ZIP 或 USB-HDD 情况下有启动功能。

加密功能: 在 Windows 操作系统中可使用自带加密软件对其中的数据进行密码保护。

使用寿命: 可擦写 10 万次以上, 读出操作不影响寿命:

驱动程序: 仅在 Windows 98/SE 系统下需要安装驱动程序。

三、 系统要求

硬件系统要求 带 USB 接口的 PC 机、苹果机及笔记本电脑。

操作系统要求 Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac ®OS 8.6 及以上版本, Linux 2.4.0 及以上版本。

四、 安装手册

- 4.1 Windows 98/SE 操作系统
- 4.1.1 确认计算机具有 USB 接口;
- 4.1.2 确认计算机的 USB 控制器工作是否正常:

检测的方法是: 打开"控制面板" -> "系统" -> "设备管理器",检查是否存在"通用串行总线控制器"一项。如果存在,请检查是否已正常工作。如果工作不正常,请检查计算机 BIOS 中的 USB 选项是否打开或系统配置是否正确;通过以上两个步骤的检查后,就可以进行联想魔盘的安装。

- **4.1.3** 把"联想魔盘驱动光盘"放入计算机的光驱中,运行驱动光盘 Win98 目录中的可执行文件 setup.exe。
- 4.1.4 把联想魔盘插到计算机的 USB 的接口。系统就会进行硬件查找,按照系统指示进行 安装;安装完毕后,在"我的电脑"里会出现一个"可移动磁盘",如图 1 所示。这时,就可以象操作其它硬盘一样,操作此联想魔盘。如果第一次工作不正常,请重新启动一次您的 计算机。

注意:如果操作系统找不到驱动程序,请选择指定目录:驱动程序文件存在于光盘根目录下的 Win98\Drivers 目录中。



图 1

- 4.2 Windows Me/2000/XP 操作系统
- 4.2.1 确认计算机具有 USB 接口;
- 4.2.2 确认计算机的 USB 控制器工作是否正常;

检测的方法是: 打开"控制面板"->"系统"->"硬件"->"设备管理器"。 检查是否存在 "通用串行总线控制器"一项。如果存在,请检查是否已正常工作。如果工作不正常,请检查计算机 BIOS 中的 USB 选项是否打开或系统配置是否正确。

4.2.3 经过以上步骤确认后,接下来的工作只是简单地把联想魔盘插入到计算机的 USB 接口即可。系统会自动识别联想魔盘,并在"我的电脑"中出现"可移动磁盘"盘符。

注意:如果联想魔盘使用 U-Storage 工具重新分割为两个磁盘分区,在 Windows 2000 下可能无法显示两个盘符,请更新系统到 Windows 2000 Service Pack 3 或以上版本。

五、产品使用说明

- 5. 1 将联想魔盘插入计算机的 USB 接口时, LED指示灯变亮,表示已经连接,处于等待读写状态;
- 5. 2 当对联想魔盘进行任何操作,如写文件,修改文件,删除文件的过程中, LED 指示灯会闪烁;当读写数据完成时,LED 指示灯会停止闪烁。注意不要在联想魔盘的 LED 指示灯闪烁时,拔下联想魔盘。这样可能导致您的数据被毁坏或使 FAT 表破坏而出现蓝屏。如不慎在 LED 指示灯闪烁时拔出致使联想魔盘不能正常工作,重新格式化后联想魔盘即可正常工作,硬件不会被损坏。
- 5.3 在 Windows 98/SE 操作系统中,只要联想魔盘的 LED 指示灯熄灭,就可从 USB 接口中将联想魔盘拔出,"可移动磁盘"的盘符会自动消失。在 Windows Me/2000/XP 操作系统中,联想魔盘从 USB 口拔出前应先通过系统右下角状态栏中的"拔下或弹出硬件"图标(如图 2

所示)停用该 USB 设备,待系统提示该设备已安全移除时再拔出。如系统提示"现在无法停止该设备,请稍候再停止该设备",请确认与联想魔盘有关的应用程序均已关闭,然后再安全停用此设备。



图 2

如不停用该 USB 设备而直接拔出联想魔盘,系统会有如图 3 的错误提示。(不同操作系统的错误提示画面不完全相同,图例为 Windows 2000 系统下的提示信息)



图 3

六、工具软件使用说明

6.1 软件安装

U-Storage 支持 Windows 98SE/ME/2000/XP, 如果在 Windows 2000/XP 下安装, 你必须 具有系统管理员权限。U-Storage 安装程序位于"联想魔盘驱动光盘"的 Tools 目录下,请双击 [U-Storage.exe] 并按照屏幕说明方式安装。

注意:

- 1. 当安装应用程序时,请将联想魔盘插入计算机 USB 接口。
- 2. 如果你没有将联想魔盘插入计算机 USB接口,在 Windows XP下,需再次安装 U-Storage 程序。

3. 在 Windows 98SE/ME 下,安装完应用程序后,需重新拔插联想魔盘。

6.2 软件卸载:

请点击 Windows [开始] 菜单选择[U-Storage]下的[Uninstall U-Storage]。或者点击 Windows [开始] 菜单选择 [设置], [控制面板],[添加/删除程序]。找到[U-Storage 2.5],选择 [更改/删除]。

6.3 第一次使用 U-Storage 程序:

注意: U-Storage 程序仅针对一个联想魔盘。如果你不使用"重新分割","变更密码",或"登入"等功能时可以同时插入多个设备;如果需使用时,请只保留一个设备,否则可能会有数据丢失或操作失败的情况发生。

安装完成后可在计算机的任务栏上发现 U-Storage 的图标,如图 4 或图 5 所示:



显示情况将视当时联想魔盘的状态而定。

使用鼠标右击任务栏图标后,可选择你所需的功能,如图 6 所示:



图 6

第一次安装时,在原始设定中为无保密状态,故"重新分割"功能将被开启.

6.4 重新分割:

注意:"重新分割"功能将清除联想魔盘上的所有数据,操作前请确认你的数据已备份后再清除.操作时请将其它程序先行关闭.

6.4.1 点击"重新分割"键,如图 7 所示:



图 7

- 6.4.2 选择你所需的分割类型。
- 6.4.3 如果选择"壹个磁盘驱动器开启保密功能",显示画面如图 8 所示,你可移动图上的箭头调整所需的"公共资料区"与"保密资料区"大小,或直接写入所需的值。你可在"新密码"窗口中设定密码,最多可写入 8 个字符;你可在"密码提示"窗口中键入你的密码提示,最多可写入 32 个字符。在下次登录保密区时点击"提示"会出现你所设定的密码提示。



注意:本说明书出现的图片为示意图,图中涉及的容量信息请以实际产品为准

6.4.4单击[确定],出现确认对话框,如图9所示,请确定所有数据已备份完全。




图 9

6.4.5 如果选择"两个磁盘驱动器开启保密功能",显示画面如图 10 所示,你可移动图上的箭头调整所需的区域大小,或直接写入所需的值。当你设定位于下方的"公共资料区"完成后,位于上方的"公共资料区"与"保密资料区"的容量值将会自动调整.你也可直接写入所需的值.你可在"新密码"窗口中设定密码,最多可写入 8 个字符;你可在"密码提示"窗口中键入你的密码提示,最多可写入 32 个字符。在下次登录保密区时点击"提示"会出现你所设定的密码提示。



图 10

6.4.6 单击[确定],并确定所有数据已备份完全。当扇区分割完成后,出现提示对话框,如图 11 所示:



图 11

6.4.7 当完成"重新分割"后,U-Storage 的安装程序"Setup.exe"会自动备份到"公共区",你可以在其他计算机上执行此程序安装 U-Storage 工具。

6.5 登入保密区:

如果磁盘设置了保密功能,则需要键入密码后方可进入保密区。

6.5.1 双击 U-Storage 在任务栏的图标或点击 [登录] 键, 出现画面如图 12 所示:



图 12

注意: 当你在进行登入及注销操作时,请确定磁盘上没有正在执行的程序或打开的文件仍未关闭,因为这将会造成数据流失。

6.5.2 在"密码"窗口中键入密码

Ø 你可在"重新分割"或"更改密码"中建立密码提示,当你忘记密码时可以点击 "提示"键取得提示,但密码提示只会出现3秒,如图13所示:



图 13

❷ 如果你键入密码错误三次,则会弹出提示对话框,如图 14 所示:





图 14

② 当你在进行登入及注销操作时,请确定磁盘上没有正在执行的程序或打开的文件 仍未关闭,否则将会出现提示对话框,如图 15 所示;在 Windows 2000 下,在登入及注销前必须先将资源管理器窗口关闭,否则也会出现此对话框。



- 6.5.3 点击"确定"。
- 6.5.4 当资源管理器窗口为"保密区"时,您可对其进行读写操作,为区别起见保密区的背景将以不同的颜色显示出来,如图 16 所示:



图 16

注意: 当磁盘开启保密功能后,"保密区"中会自动拷入 DESKTOP.INI 文件,请不必理会。 6.6 注销保密区:

- 6.6.1 在资源管理器窗口下,双击 U-Storage 或点击 [注销] 键。
- 注意: 当你在进行登入及注销操作时,请确定磁盘上没有正在执行的程序或打开的文件仍未关闭,因为这将会造成数据流失。
 - ❷ 当你在进行登入及注销操作时,请确定磁盘上没有正在执行的程序或打开的文件仍未关闭,否则将出现对话框,如图 17 所示:




图 17

6.6.2 当资源管理器窗口显示"公共区"时,可对此区进行读写操作。

6.7 更改密码:

更改密码选项可让使用者更改密码及键入密码提示,仅可对"保密区"做此设定。

6.7.1 点击"更改密码"按键,显示画面如图 18 所示:



图 18

- 6.7.2 键入正确的密码在"目前密码"。
- 6.7.3 键入新密码并确认密码.,密码最多可键入8个字符。
- 6.7.4 你可在密码提示栏上键入提示。
- 6.7.5 点击"确定"。

6.8 制作启动盘

制作步骤及注意事项:

- 1) 制作启动盘功能仅针对 Windows 98 SE/ME/XP, 在 Windows 2000 下不支持此功能。
- 2) 在制作过程中请先将杀毒软件暂时关闭。
- 3) 每次仅对一个设备进行制作。
- 4) 如果要制作为 USB HDD 的开机方式,不可将设备设置为"保密区"。制作 USB HDD 功能仅支持 Windows 98 SE。

注意:如果你在"保密区"状态下制作启动盘,计算机会自动注销到 "公共区",您在此之前写入设备的资料将会遗失。

请按照下述的方式进行制作:

Windows XP 的制作过程与 Windows 98 SE/ME 是不同的,且启动制作功能在 Windows 2000 下并不适用。

Windows 98 SE/ME:

1). 在 U-Storage 的画页下点选[工具] 键,出现画面如图 19 所示:



图 19

- 2). 你可以选择所需的启动功能 USB ZIP 或 USB HDD。USB HDD 只能在 Windows 98 SE 下执行。
 - Ø 如选择"USB HDD",则启动成功后位于 C: >
 - Ø 如选择"USB ZIP",则启动成功后位于 A:\>_
 - Ø 如果产品具有保密功能的,只有 USB ZIP 功能可执行。
- 3). 点击"确定"键,出现提示对话框,如图 20 所示:

注意:制作启动盘将格式化磁盘的公共区,请特别注意。




图 20

4). 点击"确定"后完成启动制作。

Windows XP:

1). 先插入 3.5"的软盘,在资源管理器或"我的电脑"中用鼠标右键点选软盘并选择"

格式化"功能。

- 2). 在"格式化"设置对话框中选择制作启动盘功能选项,制作启动软盘。
- 3). 在 U-Storage 中点击[工具] 选择 USB ZIP, 然后点击"确定"。
- 4). 制作完成。

出错提示:



图 21

如果出现如图 21 的提示,表示 Windows 系统未完成制作启动盘 (在 Windows 98 SE/ME 下请确认是否有\WINDOWS\COMMAND\EBD 目录;在 Windows XP 下确认启动软盘正确插入软驱)。



图 22

如果出现如图 22 的提示,请检查是否磁盘空间不足。

注意:

- 1. 当完成使用魔盘启动后,如果选择"USB HDD"显示出"C:"磁盘驱动器,选择"USB ZIP"显示出"A:" 磁盘驱动器。
- 2. 当完成使用魔盘启动后,请勿任意删除磁盘中之启动文件,否则可能会造成下次无法启动。
- 3. 因各厂商 BIOS 设计均不同,无法保证所有的计算机均能使用启动盘启动。
- 4. 如果选择 "USB HDD" 制作启动盘后,魔盘在 Windows 98/SE 下识别为"可移动磁盘", 在其他系统下识别为"本地磁盘"。

6.9 磁盘重整

如果产品容量已受损,请使用此功能,磁盘重整功能会尝试修复你的磁盘。

6.9.1 点击 Windows [开始] 菜单选择[U-Storage]下的[Recover Disk], 出现画面如图 23 所示:




图 23

- 6.9.2 磁盘重整需要一段时间来操作,如 16MB 容量的产品约需 1.5 分钟。
- 6.9.3 点击[开始] 键后开始进行磁盘重整.。

注意:磁盘重整时会将所有数据格式化,请先备份你的数据。

附录、技术规范:

M1364 1X71/38161	
条 目	说 明
硬件	带 USB 接口的 IBM PC 及兼容机、笔记本计算机等
操作系统	Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
驱动程序	仅在 Windows 98/SE 系统下需要安装驱动程序
电源	USB 总线供电(4.5V~5.5V)
容 量**	16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB
主机接口	Universal Serial Bus 1.0/1.1 (USB 1.0/1.1)
工作电流*	< 50mA
等待状态电流*	< 300 μ A
	LED指示灯亮,表示已经连接,处于等待读写状态
LED 指示灯	LED指示灯闪烁,表示正在进行读写数据
	LED指示灯灭,表示可以安全从系统中拔出
数据读取速度*	800KB/秒(与计算机配置有关)
数据写入速度*	600KB/秒(与计算机配置有关)
工作环境温度*	-40℃ ~ +70℃
存放温度*	-50℃ ~ +85℃
运行相对湿度*	5% ~ 95%
存放相对湿度*	1% ~ 98%
EMI 标准	UL, FCC (B 类), CE

- * 这是理论数值,仅供参考。
- ** 由于闪存芯片特性及文件格式管理需要,实际可用存储容量可能会略少于理论数值。 实际容量以产品具体型号为准。